

PRIME TECH[®]

Tragbare Campingküche

Anmerkungen:

- Dieses Handbuch gilt nur für die Aufbewahrung der mobilen Küche.
- Wenn Sie Campingkocher oder anderes Zubehör benutzen, befolgen Sie die bitte die entsprechenden Anweisungen, die jeweils dafür relevant sind.
- Dieses Produkt ist klappbar, bitte benutzen Sie dieses vorsichtig und ruhig. Hastiges Zusammenbauen bzw. Aus- oder Einklappen sollte vermieden werden, damit nichts beschädigt oder eingeklemmt wird.
- Achten Sie darauf, dass beim Auf- oder Abbau keine anderen Dinge im Weg sind.
 - Achten Sie darauf, dass der Tischkörper immer auf einem ebenen und festen Untergrund verwendet wird.
 - Lagern Sie den Behälter nicht auf dem Kopf stehend oder angewinkelt.
 - Die Camping-Küche gibt es in verschiedenen Varianten mit unterschiedlichem Zubehör.
- Wischen Sie dieses Produkt nach jedem Gebrauch sauber und bewahren Sie es an einem gut belüfteten Ort auf

Bedienungsanleitung:

Aufbau der Camping-Küche:

1. Nehmen Sie die Küche aus dem Karton und entfernen Sie evtl. vorhandene Folie (Bild 1).



(Bild1)

2. Entriegeln Sie die Schlösser auf beiden Seiten (Bild 2); Drücken Sie beide Clips an der Unterseite des Schlosses nach unten (Bild 3); Danach öffnen sich die beiden Seiten automatisch ein Stück weit (Bild 4).



(Bild 2)



(Bild 3)



(Bild 4)

3. Halten Sie beide Griffe (Bild 5) und heben Sie sie an. Das Bein des Ständers wird automatisch ausgeklappt (Bild 6) Wenn sich der Ständerfuß nicht automatisch öffnet oder sich nach längerer Lagerung nur langsam bewegt, neigen Sie die Box ein wenig und schütteln Sie sie vorsichtig.



(Bild 5)



(Bild 6)

4. Heben Sie eine Seite an und klappen Sie die beiden Stützen (Bild 7) nach außen (Bild 8) und wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.



(Bild 7)



(Bild 8)

5. Wenn der Tisch stabil steht (Bild 9), klappen Sie die beiden Tischflächen nach oben (Bild 10) und überprüfen Sie, ob die Y-förmige Halterung stabil ist (Bild 11).



(Bild 9)



(Bild 10)



(Bild 11)

6. Ziehen Sie die innere Plattform heraus (Bild 12). Klappen Sie den unter der Plattform befindlichen Ständer (Bild 13) so heraus, dass er senkrecht zum Boden steht. Drücken Sie die seitlichen Scharniere (Bild 14) bis zum Anschlag nach unten (beide Seiten sollten gerade stehen).



(Bild 12)



(Bild 13)



(Bild 14)

7. Nachdem alle oben beschriebenen Schritte durchgeführt wurden, sollte die Küche wie auf Bild 15 aussehen.



(Bild 15)



(Bild 16)



(Bild 17)

8. Ziehen Sie die Abstellfläche aus. (Bild 15)
9. Bauen Sie den Grill auf der Abstellfläche auf (Bild 16)
10. Verwenden Sie den Grill bitte ausschließlich auf dem Boden und nicht auf der Abstellfläche. (Bild 17)

Die Tischplatte

Die obere Abdeckung (Tischplatte) lässt sich leicht abnehmen, indem man eine Seite nach oben zieht (Bild 18), die Ablagefläche kann entsprechend genutzt werden (Bild 19).

Besonderer Hinweis: Diese Abdeckplatte arretiert magnetisch und ist nicht fest verschlossen. Die seitliche Neigung des Tisches sollte deshalb nicht größer als 60 Grad sein, da sonst die Abdeckplatte herunterfallen kann.



(Bild 18)



(Bild 19)

Camping-Küche abbauen und verstauen

Die Camping-Küche kann einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengeklappt werden. Beachten Sie dabei die folgenden Tipps:

1. Wenn Sie beim Schritt von Bild 12 angelangt sind, überprüfen Sie, ob die Bodenstütze in der Halterung an der Führungsschiene eingerastet ist (Bild 20).



(Bild 20)

2. Wenn sich der Schließvorgang im Zustand von Bild 10 befindet, drücken Sie die Y-förmigen Gerüstverbindungen nach innen (Bild 11), um in den Zustand von Bild 9 zurückzukehren.

3. Wenn sich der Schließvorgang im Zustand von Bild 6 befindet, wird der einseitige Griff leicht angehoben und der Ständer nach innen gedrückt, um sich langsam durch die Schwerkraft abzusenken. Wiederholen Sie den Vorgang in die andere Richtung, um den Zustand von Bild 4 zu erreichen.

4. Drücken Sie im Zustand von Bild 4 die oberen beiden Seiten der Platten vorsichtig aber kräftig zusammen, damit die Seitenplatten verriegelt werden können (Bild 1).