

PRIME TECH[®]

FAHRZEUGMARKISE

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Prime-Tech Fahrzeugmarkise entschieden haben. Unser Produkt zeichnet sich durch hohen Komfort und Zuverlässigkeit aus. Unser Team setzt bei der Produktentwicklung stets auf Langlebigkeit, Flexibilität und hohe Funktionalität. Eine erfolgreiche Nutzung und eine lange Produktlebensdauer hängen aber auch von dem richtigen Umgang mit dem Produkt sowie einer korrekten Wartung ab. Wir empfehlen Ihnen daher, die gesamte Anleitung sorgfältig durchzulesen, bevor Sie die Markise und das Zubehör aufbauen und benutzen.

Lieferumfang

Bevor Sie die Prime Wing Markise an Ihrem Fahrzeug befestigen, prüfen Sie bitte die vorhandenen Teile auf Vollständigkeit.

In Ihrer Lieferung sollten enthalten sein:

Markise, 2 L-förmige Winkel, 4 Schrauben M6 mit passenden Muttern, 2 Seile und 2 Heringe

Achtung: Unter Umständen benötigen Sie je nach Art der Montage zusätzliches Material!

Aufbau der Markise



Ihre Markise wird vormontiert geliefert. Es bedarf jedoch noch einiger einfacher letzter Handgriffe bevor Sie die Markise an Ihrem Auto befestigen können.

Schritt für Schritt Montage:

Hinweis:

Es gibt grundsätzlich vier Möglichkeiten, wie Sie die Halterungen an Ihrem Auto befestigen können. Wenn Sie bereits ein Dachzelt montiert haben, schieben Sie diese einfach in die vorhandenen (Zelt-) Schienen. Alternativ können Sie die Markisenhalterungen direct an Ihrem Dachgepäckträger befestigen – entweder indem Sie Löcher in die Schienen Ihres Dachträgers bohren und die L-förmigen Halterungen darauf festschrauben, die Montageschienen des Dachträgers benutzen oder diese direkt an der Dachreling (ohne die L-Halterungen) befestigen.





Die Aufbauhöhe der Markise kann durch unterschiedliche Montage der Halterungen verändert werden:

 A photograph showing a black plastic mounting bracket with a silver metal L-shaped arm. The vertical part of the L is pointing upwards, demonstrating one of the two possible mounting orientations.	<p>Sie können die L-Halterungen wahlweise nach oben oder unten gerichtet montieren.</p>
 A photograph showing the same black plastic mounting bracket with a silver metal L-shaped arm. The vertical part of the L is pointing downwards, demonstrating the second mounting orientation.	<p>Bei einer nach unten gerichteten Montage der L-Halterungen bitte darauf achten, dass diese nicht die Autotüren behindern.</p>

Befestigung der Markisenhalterungen an den Dachzeltschienen :

	<p>Schieben Sie die Halterungen mit den eingesetzten M6-Schrauben in die Nut der Dachzelt- Montageschiene.</p>
	<p>Der Schraubenkopf wird von der Dachzelt- Montageschiene gehalten.</p>
	<p>Schieben Sie die L-Halterungen in die gewünschte Position und befestigen Sie diese mit den passenden Muttern an den Montageschienen.</p>
	<p>Wir empfehlen, grundsätzlich die Dachzeltmontageschienen zu verwenden, um unsere Markise an der Rückseite Ihres Autos zu befestigen.</p>


Befestigung der Markisenhalterungen an Dachgepäckträgern ohne Montageschienen:

	<p>Legen Sie die L-förmige Halterung auf den Träger.</p>
	<p>Stellen Sie sicher, dass alle L-förmigen Halterungen ausgerichtet sind und den gewünschten Abstand zu Ihrem Auto haben, bevor Sie die Bohrlöcher auf dem Gestell markieren.</p>
	<p>Bohren Sie mindestens 2 Löcher für jede L-förmige Halterung. Wir empfehlen Ihnen, die Dachträger-schienen dafür vorher abzubauen.</p>
	<p>Befestigen Sie die L-förmige Halterung an Ihrem Gestell mit Schrauben (M6) und den zugehörigen Muttern.</p>

Befestigung der Markisenhalterungen an Dachträgern mit Montageschienen:

	<p>Viele Dachträger haben ein Befestigungsschienensystem, das es ermöglicht, Gleitbolzen zur Befestigung der L-förmigen Halterungen zu verwenden.</p>
	<p>Achten Sie darauf, dass die Schiebelbolzen die notwendige Größe (M6) haben, um die Montagewinkel zu befestigen. Positionieren Sie die Halterungen auf dem Träger und befestigen Sie sie jeweils mit Unterlegscheibe, Spaltring und Mutter.</p>

Direktmontage der Markise an einem Dachträger (Dachkorb):

	<p>Sie können die Markise auch einfach auf einer senkrechten Fläche befestigen, indem Sie 4 Löcher mit dem gewünschten Abstand bohren und mit den Schiebelbolzen die Markise direkt an Ihrem Fahrzeug bzw. dem Dachgepäckträger / Korb befestigen. Überprüfen Sie vorher die Stabilität der Montagefläche.</p>
---	--

WICHTIG:

Wir empfehlen, dass die Markise seitlich nicht mehr als 50cm Überhang hat, um jede Art von Wackeln während des Fahrens zu vermeiden. Es kann notwendig sein, 3 Befestigungswinkel für lange Markisen und / oder schwere Offroad-Nutzung zu verwenden.

Befestigen Sie die Markise an den Halterungen:

	<p>Wenn die Halterungen montiert sind, müssen Sie die restlichen 4 M6 Schrauben in die Nut der Schiene auf der Rückseite der Markise setzen.</p>
	<p>Positionieren Sie die Schrauben analog zum Abstand Ihrer am Fahrzeug bzw. am Dachträger angebrachten Montagehalterungen.</p>
	<p>Achten Sie darauf, dass die Markise richtig herum montiert wird. Heben Sie sie mit zwei Personen an und schieben Sie die vorher in die Schiene eingesetzten Schrauben in die Löcher der Halterungen.</p>
	<p>Befestigen Sie nun die Schrauben mit den zugehörigen Muttern.</p>

WICHTIG:

Ziehen Sie alle Muttern fest und stellen Sie sicher, dass Ihre Markise sicher befestigt ist. Es ist zwingend erforderlich, die Markise vor und nach jeder Fahrt auf sicheren Sitz zu überprüfen.

Markisenbetrieb

Unsere Markise ist so konzipiert, dass sie schnell einen zuverlässigen Unterstand bietet, sowohl für einen kurzfristige Fahrtpause als auch bei längeren Campingreisen.

Wichtig::

Alle unsere Produkte werden nach höchsten Standards und mit großer Präzision gefertigt. Weder beim Öffnen noch beim Schließen der Markise ist ein erhöhter Kraftaufwand nötig. Falls Sie dennoch ein Problem haben, prüfen Sie bitte die Konstruktion auf Hindernisse, Verschmutzungen, Fremdkörper oder zu große Spannung.

Öffnen der Markise:

Stellen Sie sicher, dass die Fläche für den Aufbau eben ist. Sichern Sie das Auto gegen Wegrollen durch Einlegen des ersten Gangs oder der Parkposition bei Automatikschaltungen. Ziehen Sie die Hand- oder Feststellbremse an

Aufbau: Ziehen Sie die Markise aus und stützen diese mit den beiliegenden Stützen ab. Diese befinden sich in der Abschlussleiste der Markise und können stufenlos teleskopiert werden. Zur Arretierung der eingestellten Länge drehen Sie den Auszug. Anschließend spannen Sie die Markise mit Hilfe der mitgelieferten Spannseile und Erdnägel.

